

the Crystal Clear™ Kettle



EN INSTRUCTION BOOK

FR-CA MANUEL D'INSTRUCTIONS

ES-MX MANUAL DE INSTRUCCIONES

Breville®



Contents

- 2 Breville recommends safety first
- 7 Components
- 8 Operation
- 9 Care & Cleaning

BREVILLE RECOMMENDS SAFETY FIRST

At Breville we are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

- Carefully read all instructions before operation and save for future reference.
- Remove and safely discard any packaging material and promotional labels before using the appliance for the first time.
- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this appliance.
- This appliance has been designed specifically for the purpose of heating and boiling drinking quality water only. Under no circumstances should this product be used to heat or boil any other liquids or foodstuffs.

- Do not place the kettle near the edge of a bench or table during operation. Ensure that the surface is level, clean and free of water.
- Do not place the kettle on or near a hot gas burner, electric element or where it could touch a heated oven.
- Keep the kettle clear of walls, curtains and other heat or steam sensitive materials. Minimum 8 inch distance.
- Do not operate the kettle on a sink drain board.
- Always ensure the kettle is properly assembled before connecting to a power outlet and operating. To disconnect, turn any control off, then remove plug from the power outlet. Follow the instructions provided in this book.
- The kettle must be used only with the power base supplied. Do not use on a range top.
- The kettle is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Unwind the power cord fully before use.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces or become knotted.
- Do not touch hot surfaces. Use the handle for lifting and carrying the kettle.
- Do not place anything on top of the lid.
- Always remove the power plug from the power outlet before attempting to move the appliance, when the appliance is not in use and before cleaning and storing. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Use caution when pouring water from the kettle, as boiling water and steam will scald. Do not pour the water too quickly.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse

- the kettle base, power base, power cord or power plug in water or any other liquid. Do not allow moisture to come in contact with these parts.
- Do not remove the kettle from the power base during operation. Ensure the kettle has switched off after the water has boiled before removing the kettle from the power base.
 - Do not move the appliance while it is switched on.
 - Do not open the lid during operation as scalding may occur.
 - Keep the appliance clean. Refer to care and cleaning.
 - Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.
 - Do not use the appliance for anything other than its intended purpose as described in this book. Do not use outdoors. Do not use in moving vehicles or boats.
 - The use of attachments not sold or recommended by Breville may cause fire, electric shock or injury.
 - Do not leave the appliance unattended when in use.
 - This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
 - Regularly inspect the power cord, power plug and actual appliance for any damage.
 - Do not operate if damaged in any way or after the appliance malfunctions. Immediately cease use of the appliance and call Breville Consumer Service for examination, repair or adjustment.
 - For any maintenance other than cleaning, call Breville Consumer Service.
 - This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The

appliance must be grounded using a 3-hole properly grounded outlet. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock.

- If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding 3-wire cord.
- If the power outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord or use an adapter.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

BREVILLE ASSIST™ PLUG


Your Breville appliance comes with a unique Assist™ Plug, conveniently designed with a finger hole in the power plug for easy and safe removal from the wall outlet. For safety reasons it is recommended you plug your Breville appliance directly into its own electrical outlet on a dedicated circuit separate from other appliances. If the electric circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not function properly. Use in conjunction with a power strip or extension cord is not recommended.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

Your Breville appliance is fitted with a short power supply cord as a safety precaution to prevent personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Do not allow children to use or be near this appliance without close adult supervision. Longer detachable power supply cords or extension cords are not recommended but may be used if care is exercised. If an extension cord is used, (1) the marked

electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS**



Components

All parts that come into contact with water are BPA Free*.



- A. Soft Opening Lid
- B. Lid Release Button
- C. Removable Scale Filter
- D. 7 Cup / 1.7 Liter Capacity
- E. Rapid Boil 1800W Concealed Element
- F. Auto Shut-Off & Boil Dry Protection
- G. Ergonomic handle

- H. Illuminated Power ON/OFF Switch
- I. Multi-Directional Base with Cord Storage

NOT SHOWN

Breville Assist® Plug

Rating Information
120 V ~ 60 Hz 1800W

* Breville makes its BPA free claim for this product based on independent laboratory testing performed for all the food contact plastic materials of the product per EU Commission regulation No 10/2011.



Operation

BEFORE FIRST USE

Remove any promotional material attached to your kettle. It is recommended that before first use, the kettle is filled to the maximum level with cold tap water then boiled. Discard the water. Your kettle will only operate when positioned on the power base with the ON/OFF switch in the ON position. The kettle will automatically switch off once the water has boiled.

OPERATION OF YOUR KETTLE

To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the lid release button. Fill with the desired amount of water.



NOTE

Always fill the kettle between the minimum (MIN) and maximum (MAX) marks on the water window. Too little water will result in the kettle switching OFF before the water has boiled. Filling above maximum (MAX) mark may result in boiling water splashing from the kettle.

Close the lid, ensuring it is locked firmly into place. Position the kettle securely onto the power base and insert the power plug into a 110/120V power outlet. Press the ON/OFF switch to the ON position for water to boil.



NOTE

To operate correctly, the kettle should always be used with the scale filter firmly in place.



NOTE

This kettle must only be used with the power base supplied. Use caution when pouring water from your kettle, as boiling water will scald. Do not pour the water too quickly.

The kettle will automatically switch OFF Once the water has boiled. Lift the kettle from the power base and pour the water. Take care to hold the kettle level, especially when filled to the maximum level. To re-boil it may be necessary to wait for a few seconds to allow the control to reset. If further heating of the kettle is not required, unplug the power cord and empty the water from the kettle. Replace the kettle onto the power base and close the lid.

SAFETY BOIL DRY PROTECTION

The kettle is fitted with a safety device which protects against overheating should the appliance be operated with insufficient water. If this occurs, the kettle will stop heating. Press the ON/OFF switch to the OFF position and allow the kettle to cool before refilling. Remove the kettle from the power base and add water. Return the kettle to the power base. The safety device will then automatically reset.

For additional safety, your kettle is fitted with an additional thermal cut out. In the event of overheating, the kettle will automatically shut down to prevent further damage. Should this occur, contact Breville Consumer Service.



WARNING

This appliance is designed for boiling drinking quality water only. Never use to heat or boil any other liquids or foodstuffs. The lid should always be firmly in place and locked into the closed position before use.



WARNING

Do not press the lid release button on the handle to open the lid during operation. This may result in boiling water splashing from the kettle. Pour out all the hot water from the kettle before opening the lid to refill.



Care & Cleaning

Always unplug the appliance from the power outlet before cleaning.

REMOVABLE FILTER

The Breville kettle features a removable mesh filter to remove scale deposits for cleaner water. To remove the scale deposits from the filter, open the lid and slide the filter backwards towards the handle of the kettle.

The filter can be cleaned by running under hot water and rubbing with a cleaning cloth or brush. To replace the filter, ensure the protrusion on the filter is facing upwards. Push the filter towards the pouring spout until it is locked into position.



NOTE

The filter could become damaged with time. Please check regularly and replace if found damaged.



NOTE

The concealed element in the base of the kettle is made from high quality stainless steel. Any brown stains appearing are the result of mineral deposits and are not rust.



NOTE

To operate correctly, the kettle should always be used with the scale filter firmly in place.

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS

Mineral deposits in tap water may cause the kettle interior to discolor over time. This may be removed by using a proprietary kettle descaler which is available from most leading supermarkets, department and hardware stores.

Alternatively:

1. Fill the kettle until two-thirds full with 1 part vinegar and 2 parts water. Boil and allow to stand overnight.
2. Empty the solution from the kettle. Fill the kettle with clean water, bring to boil and discard the water. Repeat and the kettle will be ready for use.



WARNING

Never immerse the kettle base, switch area, power base, power cord or power plug in water, or allow moisture to come into contact with these parts.



WARNING

Do not remove the diffuser ring located on the base inside the kettle.

TO CLEAN THE EXTERIOR

The outside of the kettle may be wiped over with a damp cloth and polished with a soft dry cloth.



NOTE

Do not use chemicals, alkaline cleaning agents, steel wool or abrasive cleaners to clean the inside or outside of the kettle. Use a mild cleaning agent with a soft damp cloth.

STORAGE

Ensure the kettle is switched off, clean and dry before storing. Ensure the lid is closed and locked securely into place. Wrap the power cord around the cord storage under the power base. Stand the kettle upright on the power base. Do not store anything on top.



Notes

the Crystal Clear™ Kettle



FR-CA

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Breville®



Contents

- 2 Breville vous recommande la sécurité avant tout
- 7 Composants
- 8 Fonctionnement
- 10 Entretien et nettoyage

BREVILLE VOUS RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Breville, la sécurité occupe une place de choix. Nous concevons et fabriquons des produits de consommation sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons d'être très vigilant lorsque vous utilisez un appareil électrique et de respecter les mesures de sécurité suivantes.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE ET CONSERVEZ-LES À TITRE DE RÉFÉRENCE

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour consultation future.
- Enlevez et disposez de tout matériel d'emballage ou étiquettes promotionnelles avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.
- Afin d'éliminer les risques de suffocation chez les jeunes enfants, retirez et jetez le capuchon protecteur recouvrant la fiche de l'appareil.
- Cet appareil est conçu spécifiquement et uniquement pour faire chauffer et bouillir l'eau

potable. Vous ne devez en aucune circonstance utiliser ce produit pour faire chauffer ou bouillir tout autre liquide ou breuvage.

- Ne placez pas la bouilloire sur le bord d'un comptoir ou d'une table lorsqu'elle est en marche. Assurez-vous que la surface est propre, de niveau et bien asséchée.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz, d'un élément électrique et ne le laissez pas entrer en contact avec un four chaud.
- Gardez la bouilloire à une distance d'au moins 20cm (8po) du mur, des rideaux ou de tout autre matériel sensible à la chaleur ou à la vapeur.
- N'utilisez pas l'appareil sur le plateau d'égouttement d'un lavabo.
- Assurez-vous que la bouilloire est correctement assemblée avant de la brancher et de l'utiliser.

Suivez les instructions contenues dans ce livret.

- L'appareil doit être utilisé uniquement sur son socle. Ne l'utilisez pas sur le dessus d'une cuisinière.
- L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie externe ou d'un dispositif de commande à distance.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant l'usage.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir, toucher à des surfaces chaudes ou se nouer.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes de la bouilloire. Utilisez la poignée pour la soulever ou la déplacer.
- Ne déposez aucun objet sur le couvercle.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le déplacer, ou lorsqu'il n'est pas en usage ou avant de le nettoyer ou de le ranger.

Laissez-le refroidir avant d'ajouter ou d'enlever les pièces ou avant de le nettoyer.

- Soyez prudent lorsque vous versez de l'eau de la bouilloire, car l'eau bouillante et la vapeur peuvent vous échauder. Ne versez pas l'eau trop rapidement.
- Pour vous protéger contre les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle, n'immergez pas la base de la bouilloire, le socle motorisé, le cordon d'alimentation ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide. Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec ces pièces.
- Ne retirez pas la bouilloire du socle motorisé lorsqu'elle est en marche. Assurez-vous que la bouilloire est éteinte et que l'eau a fini de bouillir avant de retirer la bouilloire du

- socle motorisé.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est branché.
- N'ouvrez pas le couvercle durant l'opération, car vous pourriez vous échauder.
- Gardez l'appareil propre. Consultez la section d'entretien et de nettoyage.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou caustiques ou de nettoyeurs pour le four pour nettoyer cet appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour les fins prévues dans ce livret. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans un véhicule ou une embarcation en mouvement.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par Breville peut causer un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Cet appareil ne doit

pas être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, sans surveillance. Une surveillance étroite s'impose lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité des enfants.

- Vérifiez régulièrement le bon état du cordon d'alimentation, de la fiche et de l'appareil lui-même. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou défectueux. Dans un tel cas, cessez immédiatement l'utilisation et appelez le Service aux consommateurs de Breville aux fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.
- Pour tout entretien autre que le nettoyage, appelez le Service aux consommateurs de Breville.
- Cet appareil est muni d'un cordon d'alimentation relié à la terre et d'une fiche reliée à la terre. Il doit donc est branché dans une prise

murale à trois alvéoles, reliée à la terre. En cas de panne de courant, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques.

- Si l'appareil est relié à la terre, la corde de rallonge doit être à trois fils et reliée à la terre.
- Si la prise murale est standard à deux alvéoles, il est de votre responsabilité et obligation de la remplacer par une prise à trois alvéoles reliée à la terre.
- Ne coupez ni ne retirez en aucune circonstance la troisième broche (liaison à la terre) du cordon d'alimentation, et n'utilisez pas d'adaptateur.
- Consultez un électricien qualifié si vous ne maîtrisez pas complètement les instructions de mise à la terre ou si un doute persiste quant à l'installation adéquate de la mise à la terre.

FICHE ASSISTMC DE BREVILLE


Votre appareil Breville est muni d'une fiche exclusive AssistMC conçue de façon à laisser passer un doigt afin de permettre le retrait facile et sécuritaire de la fiche. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil dans une prise individuelle séparée des autres appareils. Une surcharge électrique peut altérer le bon fonctionnement de l'appareil. Il est déconseillé d'utiliser une barre d'alimentation ou une corde de rallonge

COURT CORDON D'ALIMENTATION

Votre appareil Breville est muni d'un court cordon d'alimentation très sécuritaire qui réduit les risques de blessures

corporelles ou dommages pouvant être causés par le fait de tirer, trébucher ou s'enchevêtrer dans le cordon. Ne laissez pas les enfants utiliser ou être à proximité de l'appareil sans surveillance. Des cordons d'alimentation détachables ou des cordes de rallonge ne sont pas recommandés, mais peuvent être utilisés avec précaution. Si vous utilisez une corde de rallonge: (1) sa capacité électrique doit être équivalente ou supérieure à la puissance en watts de l'appareil; (2) la corde ne doit pas pendre d'un comptoir, d'une table ou de toute autre surface où de jeunes enfants pourraient s'y suspendre ou trébucher; (3) la corde doit être munie d'une fiche avec mise à la terre à trois broches.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Composants

Toutes les pièces entrant en contact avec l'eau sont sans BPA*



- A. Couvercle à ouverture souple
- B. Bouton de dégagement du couvercle
- C. Filtre à tartre amovible
- D. Capacité de 1,7 litres / 7 tasses
- E. Élément dissimulé de 1800W pour ébullition rapide
- F. Arrêt automatique et sécurité anti-chauffe à sec

- G. Poignée ergonomique
- H. Interrupteur lumineux 'ON/OFF'
- I. Socle multidirectionnel et rangement du cordon

NON ILLUSTRÉE

Fiche Assist® de Breville

Informations énergétiques
120 V ~ 60 Hz 1800W

* L'allégation de Breville à l'effet que ce produit est sans BPA est basée sur des tests en laboratoire indépendant effectués sur tous les composants en plastique de ce produit entrant en contact avec les aliments, conformément au règlement no 10/2011 de l'UE.



Fonctionnement

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez et disposez de tout matériel d'emballage et étiquettes promotionnelles de votre bouilloire. Avant la première utilisation, nous vous recommandons de remplir la bouilloire au niveau maximum avec l'eau froide du robinet, puis la faire bouillir. Jetez l'eau. Votre bouilloire fonctionnera seulement si elle est posée sur son socle motorisé, avec en position 'ON'. Elle s'éteindra automatiquement une fois que l'eau aura bouilli.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUILLOIRE

Pour remplir la bouilloire, retirez-la du socle motorisé et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de dégagement. Remplissez-la de la quantité d'eau désirée.



NOTE

Remplissez toujours la bouilloire entre les lignes minimum (MIN) et maximum (MAX) indiquées sur la fenêtre. Une quantité insuffisante d'eau entraînera l'arrêt de la bouilloire avant que l'eau n'ait bouilli. Une quantité d'eau excédant la ligne maximum (MAX) fera éclabousser l'eau hors de la bouilloire.

Fermez le couvercle en vous assurant qu'il est bien verrouillé en place. Déposez la bouilloire bien en place sur le socle motorisé et branchez-la dans une prise de 110-120V.

Enfoncez l'interrupteur à la position 'ON' pour faire bouillir l'eau.



NOTE

Pour fonctionner correctement, la bouilloire doit être utilisée avec le filtre à tartre bien en place.



NOTE

La bouilloire doit être utilisée sur son socle motorisé seulement. Soyez prudent lorsque vous versez l'eau de la bouilloire, car l'eau bouillante peut vous échauder. Ne versez pas l'eau trop rapidement.

La bouilloire s'éteindra automatiquement une fois que l'eau aura bouilli. Soulevez-la du socle motorisé et versez l'eau. Prenez soin de tenir la bouilloire bien droite, particulièrement si elle est remplie au maximum. Pour faire bouillir l'eau à nouveau, il peut être nécessaire d'attendre quelques secondes pour que le contrôle se réinitialise.

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser la bouilloire, débranchez-la de la prise murale et videz l'eau. Remplacez la bouilloire sur le socle motorisé et fermez le couvercle.

SÉCURITÉ ANTI-CHAUFFE À SEC

Votre bouilloire est munie d'un dispositif de sécurité contre la surchauffe à sec, si elle est utilisée avec une quantité insuffisance d'eau. Dans ce cas, elle cessera de fonctionner. Éteignez la bouilloire en pressant l'interrupteur à la position 'OFF' et laissez-la refroidir avant de la remplir. Retirez la bouilloire du socle motorisé, ajoutez de l'eau et remplacez-la sur le socle. Le dispositif de sécurité se réinitialisera automatiquement.

Pour plus de sécurité, votre bouilloire est munie d'un coupe-circuit thermique. Si la bouilloire surchauffe, elle s'éteindra automatiquement afin de prévenir tout dommage éventuel. Dans ce cas, contactez le service aux consommateurs de Breville.



ATTENTION

Cet appareil est conçu pour faire bouillir l'eau potable seulement. Ne l'utilisez jamais pour faire bouillir ou réchauffer d'autres liquides ou breuvages. Le couvercle doit toujours être bien fermé et verrouillé avant l'usage.



ATTENTION

N'appuyez pas sur le bouton de dégagement pour ouvrir le couvercle lorsque la bouilloire est en marche. Cela peut faire éclabousser l'eau hors de la bouilloire. Videz toute l'eau bouillante de la bouilloire avant d'ouvrir le couvercle et la remplir.



Entretien & nettoyage

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

FILTRE AMOVIBLE

La bouilloire de Breville est munie d'un filtre à mailles amovible qui retient les dépôts de tartre et procure une eau plus propre. Pour dégager le filtre des dépôts de tartre, ouvrez le couvercle et soulevez le filtre en dehors de la bouilloire.

Pour nettoyer le filtre, rincez-le sous l'eau chaude et frottez-le avec une brosse ou un chiffon. Pour le remettre en place, faites-le glisser dans la fente derrière le bec verseur et appuyez jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



NOTE

Le filtre peut s'endommager avec le temps. Veuillez le vérifier régulièrement et le remplacer, si nécessaire.



NOTE

L'élément dissimulé au bas de la bouilloire est fait d'acier inoxydable de haute qualité. Les marques brunâtres apparaissant ne sont pas de la rouille, mais simplement des dépôts minéraux.



NOTE

Pour assurer le bon fonctionnement de la bouilloire, utilisez-la toujours avec le filtre à tartre bien en place.

ENLEVER LES DÉPÔTS MINÉRAUX

Les dépôts minéraux provenant de l'eau du robinet peuvent, à la longue, décolorer l'intérieur et l'indicateur d'eau de la bouilloire. Pour les éliminer, utilisez un bon détartrant disponible dans la plupart des supermarchés, des magasins à rayons ou des quincailleries.

Ou encore:

1. Remplissez la bouilloire aux deux tiers d'une solution composée d'une part de vinaigre et de deux parts d'eau. Faites bouillir et laissez reposer toute la nuit.
2. Videz la solution et remplissez la bouilloire d'eau propre que vous ferez bouillir puis jetez. Répétez l'opération et la bouilloire pourra être réutilisée.



ATTENTION

N'immergez jamais la base de la bouilloire, l'interrupteur, le socle motorisé, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau, et n'exposez pas ces pièces à l'humidité.



ATTENTION

Ne retirez pas la bague du diffuseur située sous la base à l'intérieur de la bouilloire.

POUR NETTOYER L'EXTÉRIEUR

Essuyez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide et polissez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.



NOTE

N'utilisez pas de produits chimiques ou alcalins, de laine d'acier ou de produits abrasifs pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de la bouilloire. Optez plutôt pour un agent nettoyant doux et un chiffon doux et humide.

RANGEMENT

Assurez-vous que la bouilloire est débranchée, propre et asséchée avant de la ranger. Le couvercle doit être fermé et verrouillé en place. Enroulez le cordon d'alimentation dans l'espace de rangement situé sous le socle motorisé. Placez la bouilloire en position verticale sur le socle motorisé. Ne mettez aucun objet sur le dessus de la bouilloire.



Notes

the Crystal Clear™ Kettle



ES-MX MANUAL DE INSTRUCCIONES

Breville®



Contents

- 2 Breville recomienda anteponer la seguridad
- 7 Componentes
- 8 Funciones
- 10 Cuidado y limpieza

BREVILLE RECOMIENDA ANTEPONER LA SEGURIDAD

En Breville somos muy conscientes de lo importante que es la seguridad.

La seguridad es nuestra prioridad a la hora de diseñar y fabricar productos para clientes como usted. En pos de su seguridad, le pedimos que ejerza suma precaución al usar cualquier aparato eléctrico y que cumpla con las siguientes precauciones.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

ANTES DE USAR ESTE EQUIPO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el equipo, y guárdelas por si necesita consultarlas más adelante.
- Retire y deseche de forma segura cualquier material de empaque o etiquetas promocionales antes de usar el equipo por primera vez.
- Para eliminar el peligro de asfixia en niños pequeños, retire y deseche de forma segura la cubierta protectora instalada en el enchufe de este equipo.
- Este aparato ha sido diseñado única y específicamente para calentar y hervir agua potable. Bajo ninguna circunstancia se debe usar este producto para calentar o hervir otros líquidos o alimentos.

- No deje el hervidor cerca del borde de una mesa o mostrador durante su funcionamiento. Asegúrese de que la superficie esté nivelada, limpia y libre de agua.
- No deje el hervidor cerca o sobre un quemador de gas caliente, una placa eléctrica ni donde pueda tocar un horno caliente.
- Mantenga el hervidor alejado de paredes, cortinas u otros materiales sensibles al calor o al vapor. La distancia mínima es de 20 centímetros u 8 pulgadas.
- No use el hervidor sobre una placa para drenar el fregadero.
- Siempre asegúrese de que el hervidor esté correctamente ensamblado antes de conectarlo a una toma de corriente y usarlo. Para desconectar, ponga todos los controles en “Off” (Apagado) y luego quite el enchufe del tomacorriente. Siga las instrucciones de proporcionadas en este manual.
- El hervidor debe usarse solo con la base de alimentación provista. No use el equipo sobre una estufa.
- El hervidor no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Desenrolle el cable de alimentación por completo antes de usar el equipo.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mostrador, que toque superficies calientes ni que se enrede.
- No toque las superficies calientes. Use el mango para levantar y transportar el hervidor.
- No ponga nada encima de la tapa.
- Retire el enchufe del tomacorriente antes de intentar mover el equipo, cuando el equipo no esté en uso, y antes de limpiarlo o guardarlo. Deje que el equipo se enfríe antes de

- poner o retirar piezas, y antes de limpiarlo.
- Tenga cuidado al verter agua desde el hervidor, ya que el agua hirviendo y el vapor pueden provocar quemaduras. No vierta el agua demasiado rápido.
 - Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja la base del hervidor, la base de alimentación, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otros líquidos. No permita que estas partes estén en contacto con humedad.
 - No retire el hervidor de la base mientras esté funcionando. Asegúrese de que el hervidor se haya apagado después de que el agua haya hervido antes de retirarlo de la base.
 - No mueva el equipo mientras esté conectado.
 - No abra la tapa durante el funcionamiento del equipo, ya que se pueden producir quemaduras.
 - Mantenga limpio el equipo. Consulte la sección cuidado y limpieza de este manual.
 - No utilice abrasivos fuertes, limpiadores cáusticos o limpiadores para hornos cuando limpie este equipo.
 - No use este equipo para otro fin distinto al que se describe en este manual. No use el equipo al aire libre. No use el equipo en vehículos o embarcaciones en movimiento.
 - El uso de accesorios no comercializados o recomendados por Breville puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
 - No deje el equipo sin supervisión mientras está en uso.
 - Este equipo no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas en situación de discapacidad sin supervisión. Supervise atentamente el uso de cualquier electrodoméstico

por niños o en su presencia.

- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Inspeccione regularmente el cable de alimentación, el enchufe de alimentación y el equipo en busca de daños. No use el equipo si ha dejado de funcionar correctamente o se ha dañado de alguna manera. Suspenda inmediatamente el uso del equipo y contacte al Centro de servicios de Breville para que lo examinen, reparen o ajusten.
- Para cualquier otro mantenimiento que no sea la limpieza, llame al Centro de servicios de Breville.
- Este equipo cuenta con un cable de alimentación compuesto por un cable de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El equipo debe estar conectado utilizando un tomacorriente que disponga de una conexión

a tierra apropiada de 3 agujeros. Si se produce una falla eléctrica, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

- Si el equipo tiene conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hebras con conexión a tierra.
- Si la toma de corriente es un tomacorriente de pared estándar de 2 clavijas, es su responsabilidad personal y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 clavijas debidamente conectado a tierra.
- Por ningún motivo corte o retire la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación ni use un adaptador.
- Consulte a un electricista calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existen dudas sobre si el equipo está correctamente conectado a tierra.

ENCHUFE BREVILLE ASSIST™


Su equipo Breville incluye el conveniente enchufe Assist™, cuyo diseño con un orificio para el dedo permite desconectar el equipo de la toma de corriente de manera sencilla y segura. Por razones de seguridad, se recomienda que conecte su equipo Breville directamente a su propia tomacorriente en un circuito propio, separado de otros electrodomésticos. Es posible que su electrodoméstico no funcione correctamente si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros electrodomésticos. No se recomienda su uso junto con una barra multicontacto o un cable de extensión.

INSTRUCCIONES DE CABLE DE ALIMENTACIÓN CORTO

Su equipo Breville está equipado con un cable de

alimentación corto para prevenir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad que pudieran suceder si alguien lo tira o se tropieza con él, o si se enreda con otro cable más largo. No permita que los niños usen o estén cerca de este aparato sin la supervisión cercana de un adulto. No se recomiendan los cables de alimentación desmontables más largos o las extensiones, pero se pueden usar si se hace con cuidado. Si se usa un cable de extensión, (1) la clasificación eléctrica marcada del juego de cables o de la extensión debe al menos igualar la clasificación eléctrica del equipo, (2) el cable debe disponerse de tal forma que no caiga sobre una superficie donde un niño pudiera tirar de él o tropezar sin querer y (3) el cable de extensión debe incluir un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas.

**PARA USO EXCLUSIVO EN EL HOGAR.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**



Componentes

Todas las partes que entran en contacto con agua son libres de BPA*.



- A. Tapa de apertura suave
- B. Botón de liberación de la tapa
- C. Filtro de sarro extraíble
- D. 7 tazas / 1.7 litros de capacidad
- E. Elemento oculto de ebullición rápida de 1 800 W
- F. Apagado automático y protección contra funcionamiento sin agua
- G. Mango ergonómico

- H. Interruptor iluminado ON/OFF (Encendido/Apagado)
- I. Base multidireccional con almacenamiento de cable

NO SE MUESTRA

ENCHUFE BREVILLE ASSIST®

Datos técnicos

120 V ~ 60 Hz 1 800 W

* Breville declara que este producto está libre de BPA basándose en pruebas de laboratorio independientes realizadas para todos los materiales plásticos del producto que entran en contacto con alimentos, según el Reglamento de la Comisión de la UE N.º 10/2011.



Funciones

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE ANTES DEL PRIMER USO

Retire cualquier material promocional que venga con el hervidor. Se recomienda que antes del primer uso, el hervidor se llene al máximo con agua fría del grifo y se ponga a hervir.

Deseche el agua. Su hervidor solo funcionará cuando esté en la base con el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) en la posición ON (Encendido). El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido.

FUNCIONAMIENTO DE SU HERVIDOR

Para llenar el hervidor, retírelo de la base y abra la tapa presionando el botón de liberación de la tapa. Llene con la cantidad de agua deseada.



NOTA

Siempre llene el hervidor con una cantidad de agua que esté entre las marcas de mínimo (MIN) y máximo (MAX) en el visor del hervidor. Poner muy poca agua en el hervidor provocará que se apague antes de que el agua haya hervido. Sobrepassar la marca del límite máximo (MAX) podría provocar que el agua hirviendo salte desde el hervidor.

Cierre la tapa y asegúrese de que está bien puesta en su lugar. Ponga el hervidor de forma segura sobre la base y enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de 120 V ~. Ponga el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) en la posición ON (Encendido) para que el agua comience a hervir.



NOTA

El hervidor siempre debe ser utilizado con el filtro de sarro en su lugar para que funcione de forma correcta.



NOTA

Este hervidor debe usarse solo con la base de alimentación provista. Tenga cuidado al verter agua desde el hervidor, ya que el agua hirviendo provoca quemaduras. No vierta el agua demasiado rápido.

El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido. Retire el hervidor de la base y vierta el agua. Tenga cuidado al sujetar el hervidor, especialmente cuando esté lleno al máximo. Para volver a hervir agua, puede que sea necesario esperar unos segundos para permitir que el control se reinicie. Si no necesita hervir más agua, desenchufe el cable de alimentación y vacíe el agua del hervidor. Vuelva a poner el hervidor de forma segura en su base y cierre la tapa.

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CONTRA FUNCIONAMIENTO SIN AGUA

El hervidor está equipado con un dispositivo de seguridad que protege contra el sobrecalentamiento en caso de que el equipo funcione sin suficiente agua. Si esto sucede, el hervidor dejará de calentarse. Ponga el interruptor de ON/OFF (Encendido/Apagado) en la posición OFF (Apagado) y deje que el hervidor se enfríe antes de volver a llenarlo. Retire el hervidor de la base y agregue agua. Coloque el hervidor nuevamente en su base. De esta forma, el dispositivo de seguridad se reiniciará automáticamente.

Para mayor seguridad, el hervidor está equipado con un dispositivo de corte térmico adicional. En caso de sobrecalentamiento, el hervidor se apagará automáticamente para evitar daños mayores. Si eso sucede, contacte al Centro de servicios de Breville.



ADVERTENCIA

Este electrodoméstico está diseñado para hervir solamente agua potable de buena calidad. Nunca lo use para calentar o hervir otros líquidos o alimentos. La tapa siempre debe estar cerrada y bloqueada firmemente en su lugar antes de su uso.



ADVERTENCIA

No presione el botón de liberación de la tapa que está en el mango del hervidor durante el funcionamiento del equipo. Esto puede provocar que salte agua hirviendo desde el interior del equipo. Vierta toda el agua caliente del hervidor antes de abrir la tapa para rellenarlo.



Cuidado y limpieza

Siempre desconecte el equipo del tomacorriente antes de limpiarlo.

FILTRO EXTRAÍBLE

El hervidor Breville cuenta con un filtro de malla extraíble para eliminar depósitos de sarro y así obtener agua más limpia. Para eliminar los depósitos de sarro del filtro, abra la tapa y deslice el filtro hacia atrás, en dirección hacia el mango del hervidor.

El filtro se puede limpiar con agua caliente y frotando con un paño o cepillo de limpieza. Para reemplazar el filtro, asegúrese de que la protuberancia del filtro esté hacia arriba. Empuje el filtro hacia la boquilla hasta que quede bloqueado en su posición.



NOTA

El filtro podría dañarse con el tiempo. Verifíquelo regularmente y reemplácelo si se daña.



NOTA

El elemento oculto en la base del hervidor está hecho de acero inoxidable de buena calidad. Las manchas marrones que aparecen son el resultado de depósitos minerales y no de óxido.



NOTA

El hervidor siempre debe ser utilizado con el filtro de sarro en su lugar para que funcione de forma correcta.

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Los depósitos minerales presentes en el agua del grifo pueden hacer que el interior del hervidor se decolore con el tiempo. Estos depósitos se pueden eliminar usando un descalcificador de hervidores de la marca, que se puede encontrar en la mayoría de los supermercados populares, departamentos y tiendas de herramientas.

Alternativamente:

1. Llene dos tercios del hervidor con 1 parte de vinagre y 2 partes de agua. Ponga a hervir y deje reposar durante la noche.
2. Vacíe la solución del hervidor. Llene el hervidor con agua limpia, ponga a hervir y deseche el agua. Repita y el hervidor ya estará listo para ser usado.



ADVERTENCIA

Nunca sumerja la base del hervidor, la área del interruptor, la base de poder, el cable de alimentación o el enchufe en agua, ni permita que estas partes estén en contacto con humedad.



ADVERTENCIA

No retire el elemento calefactor ubicado en la base del hervidor por dentro.

PARA LIMPIAR EL EXTERIOR

La parte exterior del hervidor se puede limpiar con un paño suave y húmedo y luego con un paño suave y seco.



NOTA

No use productos químicos de limpieza, agentes de limpieza alcalinos, almohadillas de acero o limpiadores abrasivos para limpiar el interior o exterior del hervidor. Use un agente de limpieza suave y limpie con un paño suave y húmedo.

ALMACENAMIENTO

Asegúrese de que el hervidor esté apagado, limpio y seco antes de guardarlo. Asegúrese de que la tapa esté cerrada y bien puesta en su lugar. Envuelva el cable de alimentación alrededor del espacio debajo de la base. Mantenga el hervidor en una posición vertical sobre la base. No guarde nada encima.



Notas



Notas

Breville Consumer Support

USA	Mail:	Breville USA 19400 S. Western Ave, Torrance CA 90501-1119
	Phone:	1-866-273-8455 1-866-BREVILLE
	Web:	breville.com/us/support
Canada	Mail:	Breville Canada 9800 Boulevard Cavendish, Suite 250, Saint-Laurent Québec, H4M 2V9
	Phone:	1-855-683-3535
	Web:	breville.ca/support

Atención al Consumidor Breville

Mexico	Dir.:	Breville México, S.A. de C.V. Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra #169 Piso 10, Oficina 119, Col. Granada, C.P. 11520, Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
	Tel.:	1-800-953-1668
	Sitio web:	breville.mx/support

Breville®

Master Every Moment™

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.
Copyright Breville Pty. Ltd. 2021.

- Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed in this brochure may vary slightly from the actual product.
- En raison de son amélioration continue, le produit représenté sur cet emballage peut différer légèrement du produit réel.
- Perfeccionamos nuestros productos continuamente, por lo que el artículo podría diferir ligeramente de la ilustración o imagen en este documento.

BKE595XL Series • Séries • Serie