

Breville®

Breville Consumer Service Center

USA

Mail: Breville USA
19400 S. Western Ave
Torrance CA
90501-1119

Phone: 1-866-273-8455
1-866-BREVILLE

Email: askus@brevilleusa.com

Canada

Mail: Breville Canada
2555, Avenue de l'Aviation
Pointe-Claire (Montreal)
Quebec H9P 2Z2

Phone: 1-855-683-3535

Email: askus@breville.ca

www.breville.com

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.
Copyright Breville Pty. Ltd. 2012.

Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed
in this booklet may vary slightly from the actual product.

Model 800CPXL Issue - A12

Breville®

the Citrus Press



800CPXL

CONGRATULATIONS

on the purchase of your Breville product

Register online for product support
and exclusive offers.*

USA Consumers: www.brevilleusa.com

Canadian Consumers: www.breville.ca

- 4** Breville recommends safety first
- 6** Know your Breville Product
- 8** Assembling your Breville Product
- 11** Operating your Breville Product
- 14** Disassembling your Breville Product
- 16** Care & Cleaning
- 18** Hints & Tips
- 20** Troubleshooting
- 22** French

At Breville we are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.

IMPORTANT SAFEGUARDS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

- Carefully read all instructions before operating and save for future reference.
- Before use fully unwind the power cord.
- Always use the Citrus Press on a dry, level surface.
- Remove any promotional stickers before using the Citrus Press.
- Always make sure the Citrus Press is properly assembled before plugging into the outlet and turning on the appliance. The appliance will not operate unless properly assembled.
- Always turn the appliance OFF at the ON/OFF button, then remove the plug from the power outlet if the appliance is left unattended, not in use, if moved or dismantled for cleaning or when storing.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces, or become knotted. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Use caution when operating the appliance - do not place hands or fingers near moving or rotating parts.
- Avoid placing hands or fingers near Juicing Press Arm mechanism at rear of Motor Base when moving Juice Press Arm into the upright position.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not immerse power cord or motor base in water or any other liquid.
- This appliance is for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors.
- The use of accessory attachments is not recommended by Breville and may cause a risk of injury to persons, fire or electric shock.
- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this appliance.
- This appliance has a polarized plug. To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- Keep hands, fingers, hair, clothing as well as spatulas and other utensils away from the appliance during operation.
- Do not use the Citrus Press for anything other than food and/or beverage preparation.
- Keep the appliance clean. Refer to care and cleaning.
- Strictly follow cleaning and care instructions.
- Regularly inspect the supply cord, plug and actual appliance for any damage. If found damaged in anyway, immediately cease use of the appliance and call Breville Consumer Service.

IMPORTANT SAFEGUARDS FOR ALL ELECTRICAL APPLIANCES

- Fully unwind the power cord before use.
- Do not let the power cord hang over the edge of a counter-top or table, touch hot surfaces or become knotted.
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse the appliance, motor base, cord or plug in water or any other liquid.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.

Your Breville appliance is fitted with a short power supply cord as a safety precaution to prevent personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Do not allow children to use or be near this appliance without close adult supervision. Longer detachable power strips or extension cords are not recommended but may be used if care is exercised. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

BREVILLE ASSIST™ PLUG

Your Breville appliance comes with a unique Assist™ Plug, conveniently designed with a finger hole in the power plug for easy and safe removal from the wall outlet. For safety reasons it is recommended you plug your Breville appliance directly into its own electrical outlet on a dedicated circuit separate from other appliances. If the electric circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not function properly. Use in conjunction with a power strip or extension cord is not recommended.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

KNOW

your Breville Product

KNOW YOUR BREVILLE PRODUCT



- A. Juice Press Arm**
Patented juicing handle features a unique triple hinged arm to ensure downward pressure throughout the juicing process to maximize juice yield.
- B. Stainless Steel Filter**
(dishwasher safe)
- C. Powerful Motor**
Automatically starts when pressure is applied to the Juicing Cone.
- D. ON/OFF Button**
- E. Cord Storage**
Wraps around and clips into position under Motor Base (not shown in picture).
- F. Soft Grip Handle**
Makes juicing easy.
- G. Fruit Dome**
Is easily removed for cleaning.
(dishwasher safe)
- H. Die Cast Stainless Steel Juicing Cone**
Uniquely finned and undulating cone extracts the maximum juice from all sizes of citrus fruit.
(dishwasher safe)
- I. Juice Collector**
Collects the juice to flow out the Juice Spout.
(dishwasher safe)
- J. Juice Spout**
Opens all the way for cleaning with anti-drip stop function.
- K. Double Stage Switching System**
Juicer will NOT operate unless it is correctly assembled for safety and performance.

ASSEMBLING

your Breville Product

ASSEMBLING YOUR BREVILLE PRODUCT

ASSEMBLING THE CITRUS PRESS

1. Pull the Juice Press Arm up and backwards, away from the Motor Base, until fully extended.



2. Place the Juice Collector onto the Drive Shaft on top of the Motor Base, ensuring the Juice Spout fits into the semi-circular groove at the front of the Motor Base.



3. Insert the Stainless Steel Filter into the Juice Collector, aligning the indent with arrow in the bottom of the Filter over the corresponding tab with arrow in the Juice Collector.



4. Place the Juicing Cone onto the Drive Shaft and press down lightly to lock the Cone into position.



ASSEMBLING YOUR BREVILLE PRODUCT

5. Insert the Fruit Dome onto the underside of the Juice Press Arm by aligning the tab on top of the Fruit Dome with the hole in the Juice Press Arm. Hold onto the Juice Press Arm and press the Fruit Dome up and backwards until the Dome locks into position.

NOTE

The Fruit Dome is keyed, and can only be inserted in one way (this will ensure that it does not rotate through operation).



6. Ensure the Anti-drip Juice Spout is pushed down into the pouring position.



7. Place a suitable sized glass or jug underneath the Juice Spout.

OPERATING


your Breville Product

OPERATING YOUR BREVILLE PRODUCT

1. Ensure the Citrus Press is correctly assembled and a glass or jug is placed under the Juice Spout before juicing commences.



2. Cut the citrus fruit in half by cutting across the fruit segments, rather than across the tip ends, to ensure more efficient juicing.



NOTE

Some fruits, such as lemons and tangelos, have knobby tip ends which require trimming for better contact with the Fruit Dome.

3. Plug the power cord into a 110/120V power outlet, then press ON/OFF button to ON.



4. Place a citrus fruit half, cut side down, onto the Juice Cone and push down lightly onto the spikes.



5. Grasp the Soft Grip Handle and slowly lower the Juice Press Arm and press down firmly until the Fruit Dome is in contact with the fruit skin. The motor will automatically start and the Juicing Cone will begin to rotate. The juice will be extracted from the fruit and flow through the Juice Spout into the glass. The pulp and seeds will collect in the Stainless Steel Filter.

OPERATING YOUR BREVILLE PRODUCT



6. The Citrus Press juices very quickly so each fruit half will be juiced in a few seconds. To automatically stop the motor, lift the Juice Press Arm up and backwards to its extended position.



7. Remove the used fruit from the Juicing Cone. Empty excess pulp and seeds from Stainless Steel Filter as required. Repeat Steps 3-7 to continue juicing.

NOTE

The Stainless Steel Filter should be emptied when full with pulp and seeds. The Filter can be emptied during juicing by turning the Citrus Press OFF at the ON/OFF button and carefully removing the Juicing Cone and Filter. Clean and replace Stainless Steel Filter and Juicing Cone before continuing to juice. Do not allow the Stainless Steel Filter to overflow as this may prevent correct operation or damage the unit.

DISASSEMBLING

your Breville Product

DISASSEMBLING YOUR BREVILLE PRODUCT

DISASSEMBLING THE CITRUS PRESS

1. Turn the Citrus Press OFF at the ON/OFF button, then unplug from the power outlet.



2. Pull the Juice Press Arm up and backwards, away from the Motor Base, until fully extended. Close the anti drip spout by flipping to up.



3. With the arm in the down position, remove the Fruit Dome by pressing the button marked EJECT. Let the Fruit Dome drop onto the Juicing Cone.



4. Lift the Juice Collector from the Motor Body with the Stainless Steel Filter, Juicing Cone and Fruit Dome still in place. Remove the Cone and Filter from the Juice Collector over a sink for easier cleaning. Follow recommended Care and Cleaning guidelines.



STORAGE

Store the cleaned and reassembled Citrus Press in an upright position in a cool, dry place. Do not place any items on top of the Citrus Press while stored.

CARE & CLEANING

CARE & CLEANING

- Always ensure that the Citrus Press is turned OFF at the ON/OFF button and the plug is removed from the power outlet before cleaning, disassembling, assembling and storing the appliance.
- Follow these instructions to clean all surfaces or parts that come into contact with food during juicing.
- For easy cleaning immediately after each use rinse removable parts under warm water to remove wet pulp. Allow parts to air dry before reassembling.
- For thorough cleaning after disassembling the appliance, all removable parts should be washed in hot soapy water or on the top shelf of the dishwasher. The Motor Base and Juice Press Arm should be wiped with a soft, damp cloth. All parts should be dried thoroughly before reassembling.
- Store the cleaned and reassembled Citrus Press in an upright position in a cool, dry place. Do not place any items on top of the Citrus Press while stored.

NOTE

Rinse or wash all removable parts immediately after use. Dried citrus pulp is difficult to remove and may stain. If any staining does occur, wipe the discolored part(s) with undiluted dishwashing liquid, rinse and dry thoroughly.

NOTE

Do not soak the Stainless Steel Filter or other removable parts in bleach. Never immerse the motor base in water or any other liquid. Do not use harsh abrasives

HINTS & TIPS

THE INSIDE INFORMATION ON JUICE

Although juice drinks are usually developed with flavor, texture and aroma at the forefront, the health benefits certainly add to the pleasurable taste experience. 70% of the nutrient content of fruit and vegetables is found in the juice. Liquids are an important part of a well balanced diet and fresh juice is an easy source of vitamins and minerals. Juices are rapidly absorbed into the blood stream therefore being the quickest way in which the body can digest nutrients. Citrus juice is renowned for its high content of Vitamin C and cold and flu fighting capabilities. Freshly extracted juices should be consumed just after they have been made to avoid vitamin content loss.

PURCHASING AND STORAGE OF FRUIT

- Always use fresh fruit for juicing.
- Select fruit with firm, smooth skins and free of blemishes.
- Valencia oranges are ideal for juicing.
- Select medium sized grapefruits, lemons and limes for easier juicing.
- Citrus fruits can be stored at room temperature in a dry area.
- More juice is obtained from fruit stored at room temperature.

TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

POSSIBLE PROBLEM	EASY SOLUTION
Will not work	<ul style="list-style-type: none">• Switch not in the ON position• Juice Press Arm not lowered• Juicing Cone or Fruit Dome not assembled properly• Stainless Steel Filter not assembled properly

FÉLICITATIONS

pour l'achat de votre produit Breville

Inscrivez-vous en ligne pour le soutien technique et les offres exclusives.*

Consommateurs américains: www.brevilleusa.com

Consommateurs canadiens: www.breville.ca

*L'enregistrement n'est pas un substitut à la preuve d'achat lorsque vous soumettez une réclamation de garantie.

- 24** Breville vous recommande la sécurité avant tout
- 26** Faites la connaissance de votre Produit Breville
- 28** Assemblage de votre Produit Breville
- 31** Fonctionnement de votre Produit Breville
- 34** Démontage de votre Produit Breville
- 36** Entretien & nettoyage
- 38** Trucs & astuces
- 40** Guide de dépannage

Chez Breville, la sécurité occupe une place de choix. Nous concevons et fabriquons des produits de consommation sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons d'être très vigilant lorsque vous utilisez un appareil électrique et de respecter les précautions suivantes:

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'USAGE ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE FUTURE

- Lisez attentivement toutes les instructions avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-les pour référence future.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant l'usage.
- Utilisez toujours le Presse-agrumes sur une surface sèche et de niveau.
- Retirez et jetez toutes les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser le Presse-agrumes.
- Assurez-vous que le Presse-agrumes est bien assemblé avant de le brancher et de le mettre en marche. L'appareil ne fonctionnera pas à moins d'être correctement assemblé.
- Éteignez toujours l'appareil en mettant l'interrupteur à OFF, puis débranchez-le s'il est laissé sans surveillance, s'il n'est pas utilisé, s'il est déplacé ou démonté pour le nettoyage ou s'il est rangé.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou se nouer. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un élément chauffant au gaz ou électrique et évitez qu'il ne touche à un four chaud.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Soyez très prudent lorsque vous utilisez l'appareil; ne placez pas les mains ou les doigts à proximité des pièces mobiles ou rotatives.
- Évitez de placer les mains ou les doigts près du mécanisme du bras articulé à l'arrière du socle motorisé lorsque vous relevez le bras articulé en position verticale.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, sans surveillance.
- Surveillez les jeunes enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne plongez pas le cordon d'alimentation ou le socle motorisé dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues. Ne l'utilisez pas dans un véhicule ou un bateau en mouvement ni à l'extérieur.
- L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée par Breville et peut causer un risque de blessures, d'incendie ou de choc électrique.
- Afin d'éliminer les risques de suffocation chez les jeunes enfants, retirez et jetez l'enveloppe protectrice recouvrant la fiche de l'appareil.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Pour réduire les risques de choc électrique, cette fiche s'insère d'une seule façon dans une prise murale polarisée. Si la fiche ne s'insère pas correctement dans la prise électrique, renversez-la. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche d'aucune façon.
- Gardez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements, les spatules et autres ustensiles loin de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez pas le Presse-agrumes à d'autres fins que pour la préparation de mets ou de boissons.

- Gardez l'appareil propre. Consultez la section d'entretien et de nettoyage.
- Suivez à la lettre les consignes d'entretien et de nettoyage.
- Vérifiez régulièrement le bon état du cordon d'alimentation, de la fiche et de l'appareil lui-même. S'ils sont endommagés de quelque façon, cessez immédiatement l'utilisation et appelez le Service aux consommateurs de Breville.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ POUR TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant l'usage.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'un comptoir ou d'une table, toucher des surfaces chaudes ou se nouer.
- Pour vous protéger contre les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, n'immergez pas l'appareil, le socle motorisé, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant les enfants) avec facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas les connaissances ou l'expérience requises pour l'utiliser, à moins d'avoir été préparées et supervisées par une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues dans ce livret. Ne l'utilisez pas dans un véhicule ou un bateau en mouvement ou à l'extérieur. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures.

FICHE ASSIST^{MC} DE BREVILLE

Votre appareil Breville est muni d'une fiche exclusive Assist^{MC} de Breville conçue spécialement avec un anneau pour laisser passer un doigt et retirer de façon sécuritaire la fiche de la prise électrique. Par mesure de sécurité, il est recommandé de brancher l'appareil dans une prise murale individuelle séparée des autres appareils. Une surcharge électrique causée par d'autres appareils pourrait altérer le bon fonctionnement de l'appareil. L'utilisation d'une barre d'alimentation ou d'une corde de rallonge n'est pas recommandée.

COURT CORDON D'ALIMENTATION

Votre appareil Breville est muni d'un court cordon d'alimentation très sécuritaire qui prévient les blessures corporelles ou dommages pouvant résulter du fait de tirer, trébucher ou s'enchevêtrer dans un cordon plus long. Ne laissez pas les enfants utiliser ou être à proximité de l'appareil sans supervision d'un adulte. Les cordons d'alimentation détachables ou les cordes de rallonge peuvent être utilisés avec précaution. Si vous utilisez une corde de rallonge: (1) la puissance électrique indiquée sur le cordon ou la corde de rallonge doit être au moins équivalente à la puissance électrique de l'appareil; (2) la corde ne doit pas pendre d'un comptoir ou d'une table où de jeunes enfants pourraient s'y suspendre ou trébucher accidentellement; (3) la corde de rallonge doit être munie d'une fiche à 3 broches reliée à la terre.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

FAITES LA CONNAISSANCE

de votre Produit Breville

FAITES LA CONNAISSANCE DE VOTRE PRODUIT BREVILLE



- A. Bras articulé**
Avec poignée brevetée munie d'un bras à triple articulation unique qui assure une pression vers le bas durant l'extraction et maximise le rendement en jus.
- B. Filtre en acier inoxydable**
(va au lave-vaisselle)
- C. Puissant moteur**
Démarré automatiquement lorsque la pression est appliquée sur le cône.
- D. Interrupteur ON/OFF**
(Marche/arrêt)
- E. Rangement du cordon**
Le cordon s'enroule et se fixe en place sous le socle motorisé (non illustré).
- F. Poignée caoutchoutée**
Facilite l'extraction.
- G. Dôme à fruit**
Se retire facilement pour le nettoyage.
(va au lave-vaisselle)
- H. Cône d'extraction en acier inoxydable**
Cône unique à ailettes et ondulé pour extraire le maximum de jus des fruits de tous formats.
(va au lave-vaisselle)
- I. Bol à jus**
Récupère le jus pour l'acheminer dans le bec verseur.
(va au lave-vaisselle)
- J. Bec verseur**
S'ouvre grand pour le nettoyage.
Fonction antigoutte.
- K. Système de démarrage à deux phases**
EMPÊCHE le presse-agrumes de fonctionner s'il n'est pas correctement assemblé, pour plus de sûreté et de rendement.

ASSEMBLAGE

de votre Produit Breville

ASSEMBLAGE DU PRESSE-AGRUMES

1. Soulevez le bras articulé vers l'arrière en l'éloignant du socle motorisé, jusqu'à ce qu'il soit en pleine extension.



2. Placez le bol à jus sur le couplage du moteur, sur le dessus du socle motorisé, en vous assurant que le bec verseur s'insère dans l'ouverture semi-circulaire à l'avant du socle motorisé.



3. Insérez le filtre en acier inoxydable dans le bol à jus en alignant l'encoche avec flèche au bas du filtre sur l'onglet avec flèche à l'intérieur du bol.



4. Placez le cône sur le couplage du moteur et appuyez délicatement pour qu'il s'enclenche en place.



ASSEMBLAGE DU PRODUIT BREVILLE

5. Insérez le dôme sous le bras articulé, en alignant la languette sur le dessus du dôme avec l'ouverture dans le bras articulé. Tout en maintenant le bras, appuyez sur le dôme vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



6. Assurez-vous que le bec verseur antigoutte est bien abaissé pour permettre l'écoulement du jus.



7. Placez un verre ou un pichet de dimension appropriée sous le bec verseur.

NOTE

Le dôme est claveté et ne s'insère que d'une seule façon (cela empêche qu'il ne tourne durant l'extraction).

FONCTIONNEMENT


de votre Produit Breville

FONCTIONNEMENT DE VOTRE PRODUIT BREVILLE

1. Assurez-vous que le Presse-agrumes est correctement assemblé et qu'un verre ou un pichet est placé sous le bec verseur avant de commencer l'extraction.



2. Coupez l'agrume en deux sur le travers plutôt que le long des segments, pour assurer un maximum d'extraction.



NOTE

Certains fruits comme les citrons et les tangerines ont un nodule à une extrémité qui doit être enlevé pour établir un bon contact avec le dôme.

3. Branchez l'appareil dans une prise électrique de 110 ou 120V, puis pressez le bouton Marche/arrêt à ON.



4. Placez la moitié d'un agrume sur le cône, côté coupé vers le bas, et pressez légèrement.



5. Agrippez la poignée caoutchoutée et abaissez lentement le bras en pressant fermement pour que le dôme soit en contact avec la peau du fruit. Le moteur commencera automatiquement à rouler et le cône, à tourner. Le jus sera extrait et s'écoulera par le bec verseur dans le verre. La pulpe et les pépins seront accumulés dans le filtre en acier inoxydable.



6. Le presse-agrumes agit très rapidement, permettant au jus de fruit d'être extrait en quelques secondes. Pour que le moteur s'arrête automatiquement, soulevez le bras articulé vers l'arrière jusqu'à pleine extension.



7. Retirez le fruit du cône. Débarrassez le filtre en acier inoxydable de la pulpe et des pépins, si nécessaire. Répétez les étapes 3-7 pour poursuivre l'extraction.

NOTE

Le filtre en acier inoxydable doit être débarrassé de la pulpe et des pépins lorsqu'il est plein. Cela peut se faire durant l'extraction en éteignant le Presse-agrumes (OFF) et en retirant le cône et le filtre. Nettoyez et replacez le filtre en acier inoxydable et le cône avant de poursuivre l'extraction. Ne laissez pas le filtre en acier inoxydable déborder, car cela perturberait le bon fonctionnement de l'appareil et pourrait l'endommager.

DÉMONTAGE

de votre Produit Breville

DÉMONTAGE DU PRESSE-AGRUMES

1. Éteignez le Presse-agrumes (OFF), puis débranchez-le.



2. Soulevez le bras articulé vers l'arrière en l'éloignant du socle motorisé jusqu'à pleine extension. Fermez le bec verseur antigoutte en le soulevant vers le haut.



3. Pendant que le bras articulé est abaissé, retirez le dôme en pressant le bouton d'éjection (EJECT). Laissez le dôme tomber sur le cône.



4. Soulevez le bol à jus du socle motorisé avec le filtre en acier inoxydable, le cône et le dôme encore en place. Retirez le cône et le filtre du bol à jus au-dessus du lavabo pour faciliter le nettoyage. Suivez les directives d'entretien et de nettoyage.



ENTRETIEN & NETTOYAGE

ENTRETIEN & NETTOYAGE

- Assurez-vous que le Presse-agrumes est éteint en mettant le bouton à OFF et débranchez-le de la prise murale avant de le nettoyer, le démonter, l'assembler ou le ranger.
- Suivez les instructions pour nettoyer toutes les surfaces ou pièces qui entrent en contact avec les aliments durant l'extraction.
- Pour faciliter le nettoyage, immédiatement après chaque usage, rincez les pièces amovibles sous l'eau chaude pour en dégager la pulpe. Laissez sécher à l'air libre avant de réassembler.
- Pour un nettoyage à fond, immédiatement après avoir démonté l'appareil, lavez toutes les pièces amovibles à l'eau chaude savonneuse ou sur le plateau supérieur du lave-vaisselle. Le socle motorisé et le bras articulé doivent être essuyés avec un chiffon doux et humide. Toutes les pièces doivent être séchées soigneusement avant d'être réassemblées.
- Rangez le Presse-agrumes bien nettoyé et assemblé en position verticale dans un endroit frais et sec. Ne placez aucun objet sur le dessus du Presse-agrumes lorsqu'il est rangé.

NOTE

Ne faites pas tremper le filtre en acier inoxydable ou les pièces amovibles dans l'eau de javel. N'immergez jamais le socle motorisé dans l'eau ou tout autre liquide et n'utilisez pas de produits abrasifs.

NOTE

Rincez ou lavez toutes les pièces amovibles immédiatement après usage. La pulpe séchée est difficile à enlever et peut tacher. Si des taches apparaissent, essuyez-les avec un détergent liquide pour lave-vaisselle, rincez et séchez soigneusement.

TRUCS & ASTUCES

INFORMATION PERTINENTE SUR L'EXTRACTION

Bien que la saveur, la texture et l'arôme du jus sont les éléments qui ressortent en premier, les avantages pour la santé sont considérables et ajoutent au plaisir de le déguster. 70% des nutriments des fruits et légumes sont contenus dans le jus. Le jus extrait de fruits et légumes frais représente une partie importante d'un bon équilibre alimentaire et une source de vitamines et de minéraux. Le jus est rapidement absorbé par le sang, le corps pouvant ainsi digérer très rapidement les nutriments. Le jus d'agrumes est reconnu pour sa haute teneur en vitamine C et ses propriétés anti-grippe. Le jus frais devrait être consommé immédiatement après avoir été extrait, pour éviter la perte de vitamines.

ACHAT ET CONSERVATION DES FRUITS

- Utilisez toujours des fruits frais pour l'extraction.
- Choisissez des fruits fermes, à peau lisse et sans taches.
- Les oranges Valencia sont idéales pour l'extraction.
- Choisissez des pamplemousses, citrons et limes de format moyen pour l'extraction.
- Les agrumes peuvent être gardés à la température de la pièce, dans un endroit sec.
- Les fruits gardés à la température de la pièce produisent plus de jus.

GUIDE DE DÉPANNAGE

GUIDE DE DÉPANNAGE	SOLUTION FACILE
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• L'interrupteur n'est pas en position ON• Le bras articulé n'est pas abaissé• Le cône ou le dôme ne sont pas assemblés• Le filtre en acier inoxydable n'est pas correctement assemblé

