

the Citrus Press™ Pro



EN INSTRUCTION BOOK

FR-CA MANUEL D'INSTRUCTIONS

ES-MX MANUAL DE INSTRUCCIONES

Breville®



Contents

- 2 Breville recommends safety first
- 6 Components
- 7 Assembly
- 9 Functions
- 11 Disassembly
- 12 Care & Cleaning
- 13 Troubleshooting

BREVILLE RECOMMENDS SAFETY FIRST



At Breville we are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition, we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

- Carefully read all instructions before operating the appliance and save for future reference.
- Before use fully unwind the power cord.
- Always use the Citrus Press on a dry, level surface.
- Remove any promotional stickers before using the Citrus Press.
- Always make sure the Citrus Press is properly assembled before plugging into the outlet and turning on the appliance.

- The appliance will not operate unless properly assembled.
- Always turn the appliance OFF at the ON/OFF button, then remove the plug from the power outlet if the appliance is left unattended, not in use, if moved or dismantled for cleaning or when storing.
 - Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces, or become knotted. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven.
 - Do not leave the appliance unattended when in use.
 - Use caution when operating the appliance – do not place hands or fingers near moving or rotating parts.
 - Avoid placing hands or fingers near Juicing Press Arm mechanism at rear of Motor Base when moving Juice Press Arm into the upright position.
 - This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
 - Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Do not immerse power cord or motor base in water or any other liquid.
 - This appliance is for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors.
 - The use of accessory attachments is not recommended by Breville and may cause a risk of injury to persons, fire or electric shock.
 - To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this appliance.
 - This appliance has a polarized plug. To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
 - Keep hands, fingers, hair, clothing as well as spatulas and other utensils away from the appliance during operation.
 - Do not use the Citrus Press for

anything other than food and/or beverage preparation.

- Keep the appliance clean. Refer to care and cleaning.
- Strictly follow cleaning and care instructions.
- Regularly inspect the supply cord, plug and actual appliance for any damage. If found damaged in anyway, immediately cease use of the appliance and call Breville Consumer Service.

IMPORTANT SAFEGUARDS FOR ALL ELECTRICAL APPLIANCES

- Fully unwind the power cord before use.
- Do not let the power cord hang over the edge of a counter-top or table, touch hot surfaces or become knotted.
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse the appliance, motor base, cord or plug in water or any other liquid.

- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.
- Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning.
- To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.

BREVILLE ASSIST™ PLUG

Your Breville appliance comes with a unique Assist™ Plug, conveniently designed with a finger hole in the power plug for easy and safe removal from the wall outlet. For safety reasons it is recommended you plug your Breville appliance directly into its own electrical outlet on a dedicated circuit separate from other appliances. If the electric circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not function properly. Use in conjunction with a power strip or extension cord is not recommended.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

Your Breville appliance is fitted with a short power supply cord as a safety precaution to prevent personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Do not allow children to use or be near this appliance without close adult supervision. Longer detachable power strips or extension cords are not recommended but may be used if care is exercised. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS**



Components



- A. Juice Press Arm**
Patented juicing handle features a unique triple hinged arm to ensure downward pressure throughout the juicing process to maximize juice yield.
- B. Stainless Steel Filter**
(dishwasher safe)
- C. Powerful Motor**
Automatically starts when pressure is applied to the Juicing Cone.
- D. ON/OFF Button**
- E. Cord Storage**
Wraps around and clips into position under Motor Base (not shown in picture).
- F. Soft Grip Handle**
Makes juicing easy.
- G. Fruit Dome**
Is easily removed for cleaning.
(dishwasher safe)
- H. Die Cast Stainless Steel Juicing Cone**
Uniquely finned and undulating cone extracts the maximum juice from all sizes of citrus fruit. (dishwasher safe)
- I. Juice Collector**
Collects the juice to flow out the Juice Spout. (dishwasher safe)
- J. Juice Spout**
Opens all the way for cleaning with anti-drip stop function.
- K. Double Stage Switching System**
Juicer will NOT operate unless it is correctly assembled for safety and performance.

Rating Information
120 V~ 60 Hz 110 W



Assembly

ASSEMBLING THE CITRUS PRESS

1. Pull the Juice Press Arm up and backwards, away from the Motor Base, until fully extended.



2. Place the Juice Collector onto the Drive Shaft on top of the Motor Base, ensuring the Juice Spout fits into the semi-circular groove at the front of the Motor Base.



3. Insert the Stainless Steel Filter into the Juice Collector, aligning the indent with arrow in the bottom of the Filter over the corresponding tab with arrow in the Juice Collector.



4. Place the Juicing Cone onto the Drive Shaft and press down lightly to lock the Cone into position.



5. Insert the Fruit Dome onto the underside of the Juice Press Arm by aligning the tab on top of the Fruit Dome with the hole in the Juice Press Arm. Hold onto the Juice Press Arm and press the Fruit Dome up and backwards until the Dome locks into position.



NOTE

The Fruit Dome is keyed and can only be inserted in one way (this will ensure that it does not rotate through operation).



6. Ensure the Anti-drip Juice Spout is pushed down into the pouring position.



7. Place a suitable sized glass or jug underneath the Juice Spout.




Functions

1. Ensure the Citrus Press is correctly assembled, and a glass or jug is placed under the Juice Spout before juicing commences.



2. Cut the citrus fruit in half by cutting across the fruit segments, rather than across the tip ends, to ensure more efficient juicing.



NOTE

Some fruits, such as lemons and tangelos, have knobby tip ends which require trimming for better contact with the Fruit Dome.

3. Plug the power cord into a 110/120V power outlet, then press ON/OFF button to ON.



4. Place a citrus fruit half, cut side down, onto the Juice Cone and push down lightly onto the spikes.



5. Grasp the Soft Grip Handle and slowly lower the Juice Press Arm and press down firmly until the Fruit Dome is in contact with the fruit skin. The motor will automatically start and the Juicing Cone will begin to rotate. The juice will be extracted from the fruit and flow through the Juice Spout into the glass. The pulp and seeds will collect in the Stainless Steel Filter.



6. The Citrus Press juices very quickly so each fruit half will be juiced in a few seconds. To automatically stop the motor, lift the Juice Press Arm up and backwards to its extended position.



7. Remove the used fruit from the Juicing Cone. Empty excess pulp and seeds from Stainless Steel Filter as required. Repeat Steps 3-7 to continue juicing.

 **NOTE**

The Stainless Steel Filter should be emptied when full with pulp and seeds. The Filter can be emptied during juicing by turning the Citrus Press OFF at the ON/OFF button and carefully removing the Juicing Cone and Filter. Clean and replace Stainless Steel Filter and Juicing Cone before continuing to juice. Do not allow the Stainless Steel Filter to overfill as this may prevent correct operation or damage the unit.



Disassembly

DISASSEMBLING THE CITRUS PRESS

1. Turn the Citrus Press OFF at the ON / OFF button, then unplug from the power outlet.



2. Pull the Juice Press Arm up and Pull the Juice Press Arm up and backwards, away from the Motor Base, until fully extended. Close the anti-drip spout by flipping to up.



3. With the arm in the down position, remove the Fruit Dome by pressing the button marked EJECT. Let the Fruit Dome drop onto the Juicing Cone.



4. Lift the Juice Collector from the Motor Body with the Stainless Steel Filter, Juicing Cone and Fruit Dome still in place. Remove the Cone and Filter from the Juice Collector over a sink for easier cleaning. Follow recommended Care and Cleaning guidelines.



STORAGE

Store the cleaned and reassembled Citrus Press in an upright position in a cool, dry place. Do not place any items on top of the Citrus Press while stored.



Care & Cleaning

- Always ensure that the Citrus Press is turned OFF at the ON/OFF button and the plug is removed from the power outlet before cleaning, disassembling, assembling and storing the appliance.
- Follow these instructions to clean all surfaces or parts that come into contact with food during juicing.
- For easy cleaning immediately after each use rinse removable parts under warm water to remove wet pulp. Allow parts to air dry before reassembling.
- For thorough cleaning after disassembling the appliance, all removable parts should be washed in hot soapy water or on the top shelf of the dishwasher. The Motor Base and Juice Press Arm should be wiped with a soft, damp cloth. All parts should be dried thoroughly before reassembling.
- Store the cleaned and reassembled Citrus Press in an upright position in a cool, dry place. Do not place any items on top of the Citrus Press while stored.



NOTE

- Rinse or wash all removable parts immediately after use. Dried citrus pulp is difficult to remove and may stain. If any staining does occur, wipe the discolored part(s) with undiluted dishwashing liquid, rinse and dry thoroughly.



NOTE

- Do not soak the Stainless-Steel Filter or other removable parts in bleach. Never immerse the motor base in water or any other liquid. Do not use harsh abrasives



HINTS & TIPS

THE INSIDE INFORMATION ON JUICE

Although juice drinks are usually developed with flavor, texture and aroma at the forefront, the health benefits certainly add to the pleasurable taste experience. 70% of the nutrient content of fruit and vegetables is found in the juice. Liquids are an important part of a well-balanced diet and fresh juice is an easy source of vitamins and minerals. Juices are rapidly absorbed into the blood stream therefore being the quickest way

in which the body can digest nutrients.

Citrus juice is renowned for its high content of Vitamin C and cold and flu fighting capabilities. Freshly extracted juices should be consumed just after they have been made to avoid vitamin content loss.

PURCHASING AND STORAGE OF FRUITS

- Always use fresh fruit for juicing.
- Select fruit with firm, smooth skins and free of blemishes.
- Valencia oranges are ideal for juicing.
- Select medium sized grapefruits, lemons and limes for easier juicing.
- Citrus fruits can be stored at room temperature in a dry area.
- More juice is obtained from fruit stored at room temperature.



Troubleshooting

POSSIBLE PROBLEM**SOLUTION**

Will not work

- Switch not in the ON position
 - Juice Press Arm not lowered
 - Juicing Cone or Fruit Dome not assembled properly
 - Stainless Steel Filter not assembled properly
-



Notes

the Citrus Press™ Pro



FR-CA MANUEL D'INSTRUCTIONS

Breville®



Contents

- 2 Breville recommends safety first
- 6 Composants
- 7 Assemblage
- 9 Fonctions
- 11 Démontage
- 12 Entretien & Nettoyage
- 13 Guide De Dépannage

BREVILLE VOUS RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Breville, la sécurité occupe une place de choix. Nous concevons et fabriquons des produits de consommation sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons d'être très vigilant lorsque vous utilisez un appareil électrique et de respecter les précautions suivantes :

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

**LISEZ TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT
USAGE ET CONSERVEZ-LES À
TITRE DE RÉFÉRENCE**

- Lisez attentivement toutes les instructions avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-les à titre de référence.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant l'usage.

- Utilisez toujours le Presse-agrumes sur une surface sèche et de niveau.
- Retirez et jetez toutes les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser le Presse-agrumes.
- Assurez-vous que le Presse-agrumes est bien assemblé avant de le brancher et de le mettre en marche. L'appareil ne fonctionnera pas à moins d'être correctement assemblé.
- Éteignez toujours l'appareil en mettant l'interrupteur à OFF, puis débranchez-le s'il est laissé sans surveillance, s'il n'est pas utilisé, s'il est déplacé ou démonté pour le nettoyage ou s'il est rangé.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou se nouer. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un élément chauffant au gaz ou électrique et évitez qu'il ne touche à un four chaud.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Soyez très prudent lorsque vous utilisez l'appareil; ne placez pas les mains ou les doigts à proximité des pièces mobiles ou rotatives.
- Évitez de placer les mains ou les doigts près du mécanisme du bras articulé à l'arrière du socle motorisé lorsque vous relevez le bras articulé en position verticale.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances.
- Une étroite surveillance est requise lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne plongez pas le cordon d'alimentation ou le socle motorisé dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues. Ne l'utilisez pas dans un véhicule ou un bateau en mouvement ni à l'extérieur.
- L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée par Breville et peut causer un risque de blessures, d'incendie ou de choc électrique.

- Afin d'éliminer les risques de suffocation chez les jeunes enfants, retirez et jetez l'enveloppe protectrice recouvrant la fiche de l'appareil.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Pour réduire les risques de choc électrique, cette fiche s'insère d'une seule façon dans une prise murale polarisée. Si la fiche ne s'insère pas correctement dans la prise électrique, renversez-la. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche d'aucune façon.
- Gardez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements, les spatules et autres ustensiles loin de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez pas le Presse-agrumes à d'autres fins que pour la préparation de mets ou de boissons.
- Gardez l'appareil propre. Consultez la section d'entretien et de nettoyage.
- Suivez à la lettre les consignes d'entretien et de nettoyage.
- Vérifiez régulièrement le bon état du cordon d'alimentation, de la fiche et de l'appareil lui-même. S'ils sont endommagés de quelque façon, cessez immédiatement l'utilisation et appelez le Service aux consommateurs de Breville.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ POUR TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant l'usage.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'un comptoir ou d'une table, toucher des surfaces chaudes ou se nouer.
- Pour vous protéger contre les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, n'immergez pas l'appareil, le socle motorisé, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant les enfants) avec facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas les connaissances ou l'expérience requises pour l'utiliser, à moins d'avoir été préparées et supervisées par une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues dans ce livret. Ne l'utilisez pas dans

un véhicule ou un bateau en mouvement ou à l'extérieur. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures.

- Éteignez l'appareil, puis débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de retirer des pièces ou avant de le nettoyer.
- Pour le débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

FICHE ASSIST™ DE BREVILLE

Votre appareil Breville est muni d'une fiche exclusive Assist™ de Breville conçue spécialement avec un anneau pour laisser passer un doigt et retirer de façon sécuritaire la fiche de la prise électrique. Par mesure de sécurité, il est recommandé de brancher l'appareil dans une prise murale individuelle séparée des autres appareils. Une surcharge électrique causée par d'autres appareils pourrait altérer le bon fonctionnement de l'appareil. L'utilisation d'une barre d'alimentation ou d'une corde de rallonge n'est pas recommandée.

COURT CORDON D'ALIMENTATION

Votre appareil Breville est muni d'un court cordon d'alimentation très sécuritaire qui prévient les blessures corporelles ou dommages pouvant résulter du fait de tirer, trébucher ou s'enchevêtrer dans un cordon plus long. Ne laissez pas les enfants utiliser ou être à proximité de l'appareil sans supervision d'un adulte. Les cordons d'alimentation détachables ou les cordes de rallonge peuvent être utilisés avec précaution. Si vous utilisez une corde de rallonge : (1) la puissance électrique indiquée sur le cordon ou la corde de rallonge doit être au moins équivalente à la puissance électrique de l'appareil ; (2) la corde ne doit pas pendre d'un comptoir ou d'une table où de jeunes enfants pourraient s'y suspendre ou trébucher accidentellement ; (3) la corde de rallonge doit être munie d'une fiche à 3 broches reliée à la terre.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Composants



A. Bras articulé

Avec poignée brevetée munie d'un bras à triple articulation unique qui assure une pression vers le bas durant l'extraction et maximise le rendement en jus.

B. Filtre en acier inoxydable (va au lave-vaisselle)

C. Puissant moteur

Démarré automatiquement lorsque la pression est appliquée sur le cône.

D. Interrupteur ON/OFF (Marche/arrêt)

E. Rangement du cordon

Le cordon s'enroule et se fixe en place sous le socle motorisé (non illustré).

F. Poignée caoutchoutée Facilite l'extraction.

G. Dôme à fruit

Se retire facilement pour le nettoyage. (va au lave-vaisselle)

H. Cône d'extraction en acier inoxydable Cône unique à ailettes et ondulé pour extraire le maximum de jus des fruits de tous formats. (va au lave-vaisselle)

I. Bol à jus

Récupère le jus pour l'acheminer dans le bec verseur. (va au lave-vaisselle)

J. Bec verseur

S'ouvre grand pour le nettoyage. Fonction anti-goutte.

K. Système de démarrage à deux phases EMPÊCHE le presse-agrumes de fonctionner s'il n'est pas correctement assemblé, pour plus de sûreté et de rendement.

Informations énergétiques

120 V~ 60 Hz 110 W



Assemblage

ASSEMBLAGE DU PRESSE-AGRUMES

1. Soulevez le bras articulé vers l'arrière en l'éloignant du socle motorisé, jusqu'à ce qu'il soit en pleine extension.



2. Placez le bol à jus sur le couplage du moteur, sur le dessus du socle motorisé, en vous assurant que le bec verseur s'insère dans l'ouverture semi-circulaire à l'avant du socle motorisé.



3. Insérez le filtre en acier inoxydable dans le bol à jus en alignant l'encoche avec flèche au bas du filtre sur l'onglet avec flèche à l'intérieur du bol.



4. Placez le cône sur le couplage du moteur et appuyez délicatement pour qu'il s'enclenche en place.



5. Insérez le dôme sous le bras articulé, en alignant la languette sur le dessus du dôme avec l'ouverture dans le bras articulé. Tout en maintenant le bras, appuyez sur le dôme vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



6. Assurez-vous que le bec verseur anti-goutte est bien abaissé pour permettre l'écoulement du jus.



7. Placez un verre ou un pichet de dimension appropriée sous le bec verseur.



NOTE

Le dôme est claveté et ne s'insère que d'une seule façon (cela empêche qu'il ne tourne durant l'extraction).




Fonctions

1. Assurez-vous que le Presse-agrumes est correctement assemblé et qu'un verre ou un pichet est placé sous le bec verseur avant de commencer l'extraction.



2. Coupez l'agrumes en deux sur le travers plutôt que le long des segments, pour assurer un maximum d'extraction.



NOTE

Certains fruits comme les citrons et les tangerines ont un nodule à une extrémité qui doit être enlevé pour établir un bon contact avec le dôme.

3. Branchez l'appareil dans une prise électrique de 110 ou 120V, puis pressez le bouton Marche/arrêt à ON.



4. Placez la moitié d'un agrumes sur le cône, côté coupé vers le bas, et pressez légèrement.



5. Agrippez la poignée caoutchoutée et abaissez lentement le bras en pressant fermement pour que le dôme soit en contact avec la peau du fruit. Le moteur commencera automatiquement à rouler et le cône, à tourner. Le jus sera extrait et s'écoulera par le bec verseur dans le verre. La pulpe et les pépins seront accumulés dans le filtre en acier inoxydable.



6. Le presse-agrume agit très rapidement, permettant au jus de fruit d'être extrait en quelques secondes. Pour que le moteur s'arrête automatiquement, soulevez le bras articulé vers l'arrière jusqu'à pleine extension.



7. Retirez le fruit du cône. Débarrassez le filtre en acier inoxydable de la pulpe et des pépins, si nécessaire. Répétez les étapes 3-7 pour poursuivre l'extraction.

NOTE

Le filtre en acier inoxydable doit être débarrassé de la pulpe et des pépins lorsqu'il est plein. Cela peut se faire durant l'extraction en éteignant le Presse-agrumes (OFF) et en retirant le cône et le filtre. Nettoyez et remplacez le filtre en acier inoxydable et le cône avant de poursuivre l'extraction. Ne laissez pas le filtre en acier inoxydable déborder, car cela perturberait le bon fonctionnement de l'appareil et pourrait l'endommager.



Démontage

DÉMONTAGE DU PRESSE-AGRUMES

1. Éteignez le Presse-agrumes (OFF), puis débranchez-le.



2. Soulevez le bras articulé vers l'arrière en l'éloignant du socle motorisé jusqu'à pleine extension. Fermez le bec verseur anti-goutte en le soulevant vers le haut.



3. Pendant que le bras articulé est rabaissé, retirez le dôme en pressant le bouton d'éjection (EJECT). Laissez le dôme tomber sur le cône.



4. Soulevez le bol à jus du socle motorisé avec le filtre en acier inoxydable, le cône et le dôme encore en place. Retirez le cône et le filtre du bol à jus au-dessus du lavabo pour faciliter le nettoyage. Suivez les directives d'entretien et de nettoyage.





Entretien & Nettoyage

- Assurez-vous que le Presse-agrumes est éteint en mettant le bouton à OFF et débranchez-le de la prise murale avant de le nettoyer, le démonter, l'assembler ou le ranger.
- Suivez les instructions pour nettoyer toutes les surfaces ou pièces qui entrent en contact avec les aliments durant l'extraction.
- Pour faciliter le nettoyage, immédiatement après chaque usage, rincez les pièces amovibles sous l'eau chaude pour en dégager la pulpe. Laissez sécher à l'air libre avant de réassembler.
- Pour un nettoyage à fond, immédiatement après avoir démonté l'appareil, lavez toutes les pièces amovibles à l'eau chaude savonneuse ou sur le plateau supérieur du lave-vaisselle. Le socle motorisé et le bras articulé doivent être essuyés avec un chiffon doux et humide. Toutes les pièces doivent être séchées soigneusement avant d'être réassemblées.
- Rangez le Presse-agrumes bien nettoyé et assemblé en position verticale dans un endroit frais et sec. Ne placez aucun objet sur le dessus du Presse-agrumes lorsqu'il est rangé.



NOTE

- Rincez ou lavez toutes les pièces amovibles immédiatement après usage. La pulpe séchée est difficile à enlever et peut tacher. Si des taches apparaissent, essuyez-les avec un détergent liquide pour lave-vaisselle, rincez et séchez soigneusement.



NOTE

- Ne faites pas tremper le filtre en acier inoxydable ou les pièces amovibles dans l'eau de javel. N'immergez jamais le socle motorisé dans l'eau ou tout autre liquide et n'utilisez pas de produits abrasifs.



TRUCSRUCS & ASTUCESSTUCES

INFORMATION PERTINENTE SUR L'EXTRACTION

Bien que la saveur, la texture et l'arôme du jus sont les éléments qui ressortent en premier, les avantages pour la santé sont considérables et ajoutent au plaisir de le déguster. 70% des nutriments des fruits et légumes sont contenus dans le jus. Le jus extrait de fruits et légumes frais représente une partie importante d'un bon équilibre alimentaire et une source de vitamines et de minéraux. Le jus est rapidement absorbé par le sang, le corps pouvant ainsi digérer très rapidement les nutriments. Le jus d'agrumes est reconnu pour sa haute teneur en vitamine C et ses propriétés antigrippe. Le jus frais devrait être consommé immédiatement après avoir été extrait, pour éviter la perte de vitamines.

ACHAT ET CONSERVATION DES FRUITS

- Utilisez toujours des fruits frais pour l'extraction.
- Choisissez des fruits fermes, à peau lisse et sans taches.
- Les oranges Valencia sont idéales pour l'extraction.
- Choisissez des pamplemousses, citrons et limes de format moyen pour l'extraction.
- Les agrumes peuvent être gardés à la température de la pièce, dans un endroit sec.
- Les fruits gardés à la température de la pièce produisent plus de jus.



Guide De Dépannage

GUIDE DE DÉPANNAGE

SOLUTION FACILE

L'appareil ne fonctionne pas.

- L'interrupteur n'est pas en position ON
 - Le bras articulé n'est pas abaissé
 - Le cône ou le dôme ne sont pas assemblés
 - Le filtre en acier inoxydable n'est pas correctement assemblé
-



Remarques

the Citrus Press™ Pro



ES-MX MANUAL DE INSTRUCCIONES

Breville®



Contenido

- 2 Breville recomienda anteponer la seguridad
- 6 Componentes
- 7 Cómo armar su producto Breville
- 9 Cómo usar su producto Breville
- 11 Cómo desarmar su producto Breville
- 12 Cuidado y limpieza
- 13 Solucionar problemas

BREVILLE RECOMIENDA ANTEPONER LA SEGURIDAD

En Breville somos muy conscientes de lo importante que es la seguridad. La seguridad es nuestra prioridad a la hora de diseñar y fabricar productos para clientes como usted. En pos de su seguridad, le pedimos que ejerza suma precaución al usar cualquier aparato eléctrico y que cumpla con las siguientes precauciones.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

ANTES DE USAR ESTE EQUIPO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este equipo, y guárdelas por si necesita consultarlas más adelante.
- Desenrolle el cable de alimentación por completo antes de usar el equipo.
- Siempre utilice el Citrus Press en una superficie seca y nivelada.
- Retire cualquier etiqueta promocional antes de usar el Citrus Press.
- Asegúrese siempre de que el Citrus Press esté correctamente ensamblado antes de enchufarlo al tomacorriente y encenderlo. El equipo no funcionará a menos que esté ensamblado correctamente.
- Siempre apague el equipo presionando el botón ON/OFF (Encendido/Apagado). Retire el enchufe del tomacorriente si el equipo no va a ser supervisado

- o no está en uso, y antes de intentar moverlo, limpiarlo, desarmarlo, ensamblarlo o guardarlo.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mostrador, que toque superficies calientes o que se enrede. No deje el equipo cerca o sobre un quemador eléctrico o de gas caliente, ni donde pueda tocar un horno caliente.
 - No deje el equipo sin supervisión mientras está en uso.
 - Tenga cuidado al utilizar este equipo. No ponga manos o dedos cerca de partes móviles o giratorias.
 - Evite colocar las manos o los dedos cerca del mecanismo de la palanca de prensado (ubicada en la parte posterior de la base del motor) cuando la mueva a la posición vertical.
 - Este equipo no está diseñado para que lo usen niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento.
 - Supervise atentamente el uso de cualquier equipo si hay niños cerca.
 - Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
 - No sumerja el cable de alimentación o la base en agua u otro líquido.
 - El equipo es para uso exclusivo en el hogar. No use este equipo para otro fin distinto al previsto. No use el equipo en vehículos o embarcaciones en movimiento. No use el equipo al aire libre.
 - Breville no recomienda el uso de accesorios, ya que puede provocar fuego, descargas eléctricas o lesiones a personas.
 - Para eliminar el peligro de asfixia en niños pequeños, retire y deseche de forma segura la cubierta protectora instalada en el enchufe de este equipo.
 - Este equipo tiene un enchufe polarizado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará solamente en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en un tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

- Mantenga las manos, dedos, cabello, ropa, así como espátulas y otros utensilios, alejados del equipo durante la operación.
- No use el Citrus Press para otro fin que no sea preparar alimentos o bebidas.
- Mantenga limpio el equipo. Consulte la sección Cuidado y limpieza de este manual.
- Siga las instrucciones de cuidado y limpieza cuidadosamente.
- Inspeccione regularmente el cable de alimentación, el enchufe y el equipo en busca de daños. Si encuentra algún desperfecto, suspenda inmediatamente el uso del equipo y contacte al Centro de servicios de Breville.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS

- Antes de usar el equipo, desenrolle el cable de alimentación por completo.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o encimera, toque superficies calientes o se enrede.
- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja el equipo, la base, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otros líquidos.
- El equipo no puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- El equipo es para uso exclusivo en el hogar. No use este equipo para otro fin distinto al previsto. No use el equipo en vehículos o embarcaciones en movimiento. No use el equipo al aire libre. El mal uso puede causar lesiones.
- Apague el equipo y desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de armar o desarmar las piezas, o antes de limpiarlo.
- Para desenchufar el equipo, tome el enchufe y desconéctelo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.

ENCHUFE BREVILLE ASSIST™

Su equipo Breville incluye el conveniente enchufe Assist™, cuyo diseño con un orificio para el dedo permite desconectar el equipo del tomacorriente de manera sencilla y segura. Por razones de seguridad, se recomienda que conecte su equipo Breville directamente a su propio tomacorriente en un circuito propio y separado de otros electrodomésticos. Es posible que su electrodoméstico no funcione correctamente si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros electrodomésticos. No se recomienda su uso junto con una barra multicontacto o un cable de extensión.

INSTRUCCIONES DE CABLE DE ALIMENTACIÓN CORTO

Su equipo Breville está equipado con un cable de alimentación corto para prevenir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad que pudieran suceder si alguien lo tira o se tropieza con él, o si se enreda con otro cable más largo. No permita que los niños usen o estén cerca de este equipo sin la supervisión estrecha de un adulto. Si bien no se recomiendan las barras multicontacto desmontables o las extensiones, se pueden usar si se hace con cuidado. Si se usa un cable de extensión, (1) la clasificación eléctrica marcada del juego de cables o de la extensión debe al menos igualar la clasificación eléctrica del equipo, (2) el cable debe disponerse de tal forma que no caiga sobre una superficie donde un niño pudiera tirar de él o tropezar sin querer y (3) el cable de extensión debe incluir un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas.

**PARA USO EXCLUSIVO EN EL HOGAR.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**



Componentes



A. Palanca de prensado

El mango para prensar jugo patentado cuenta con una palanca con bisagra triple única, que permite efectuar presión descendente durante todo el proceso de extracción para obtener la mayor cantidad de jugo posible.

B. Filtro de acero inoxidable

(apto para lavavajillas)

C. Motor potente

Se enciende automáticamente al aplicar presión al cono exprimidor.

D. Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)

E. Almacenamiento para el cable

Es posible enrollar el cable alrededor del equipo y engancharlo en su posición debajo de la base del motor (no se muestra en la fotografía).

F. Mango con agarre suave

Facilita la extracción del jugo.

G. Cubierta

Fácil de retirar para limpiar el equipo (apta para lavavajillas).

H. Cono extractor moldeado y de acero inoxidable

La exclusiva forma ondeante y con piezas en forma de aleta extrae el máximo de jugo posible de todos los tamaños de cítricos.

(apto para lavavajillas)

I. Colector de jugo

Acumula el jugo para que luego salga por la boquilla.

(apto para lavavajillas).

J. Boquilla

Con función antigoteo y de apertura sencilla para facilitar la limpieza.

K. Sistema de conmutación de doble etapa

El exprimidor NO funcionará a menos que esté correctamente ensamblado con el fin de velar por la seguridad y el rendimiento.

Datos técnicos

120 V~ 60 Hz 110 W



Cómo armar su producto Breville

CÓMO ARMAR EL CITRUS PRESS

1. Tire de la palanca de prensado hacia arriba y hacia atrás, de modo que se aleje de la base del motor y hasta que esté completamente extendida.



2. Ponga el colector de jugo en el eje de transmisión en la parte superior de la base del motor, asegurándose de que la boquilla encaje en la ranura semicircular en la parte frontal de la base del motor.



3. Inserte el filtro de acero inoxidable en el colector de jugo, alineando la marca con la flecha en la parte inferior del filtro, sobre la pestaña correspondiente con la flecha en el colector de jugo.



4. Ponga el cono exprimidor en el eje de transmisión y presione ligeramente para asegurar el cono en su posición.



5. Ponga la cubierta en la parte interna inferior de la palanca de prensado, alineando la pestaña en la parte superior de la cubierta con el orificio en la palanca. Sujete la palanca de prensado y luego presione la cubierta hacia arriba y hacia atrás hasta que quede asegurada en su posición.



NOTA

La cubierta solo se puede insertar en una posición, en la que queda asegurada. Esto evita que gire mientras el equipo esté en uso.



6. Asegúrese de presionar la boquilla antigoteo hasta que quede en la posición de vertido.



7. Ponga un vaso o jarra que quepa bajo la boquilla.




Cómo usar su producto Breville

1. Asegúrese de que el Citrus Press esté ensamblado correctamente y de que haya un vaso o jarra bajo la boquilla antes de iniciar la extracción.



2. Corte los cítricos en el centro en posición horizontal, y no a lo largo de las puntas en posición vertical, para que la extracción sea más eficiente.



NOTA

Algunas frutas (como los limones o los tangelos) tienen protuberancias en los extremos que es necesario cortar para asegurar un mejor contacto con la cubierta.

3. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de 110/120 V. Luego presione el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) de modo que el equipo quede en la posición ON (Encendido).



4. Ponga la mitad de un cítrico con la cara por la que lo cortó apuntando al cono exprimidor. Luego presione ligeramente hacia la punta del cono.



5. Tome el mango con agarre suave, baje la palanca de prensado lentamente y presione con firmeza hasta que la cubierta entre en contacto con la cáscara de la fruta. El motor arrancará automáticamente y el cono exprimidor comenzará a girar. El jugo de la fruta empezará a extraerse y a fluir a través de la boquilla hacia el vaso. La pulpa y las semillas se acumularán en el filtro de acero inoxidable.



6. La velocidad de extracción del Citrus Press le permitirá obtener el jugo de la mitad de una fruta en solo segundos. Si desea activar la detención automática del motor, tire de la palanca de prensado hacia arriba y hacia atrás hasta que esté extendida completamente en su posición.



7. Retire los restos de fruta del cono exprimidor. Vacíe el exceso de pulpa y semillas del filtro de acero inoxidable a medida que sea necesario. Repita los pasos del 3 al 7 para continuar exprimiendo jugo.

NOTA

Procure vaciar el filtro de acero inoxidable si se llena de pulpa y semillas. Es posible vaciar el filtro durante el proceso de extracción de jugo. Para hacerlo, apague el Citrus Press con el botón ON/OFF (Encendido/Apagado), y luego retire cuidadosamente el cono exprimidor y el filtro. Limpie y reemplace el filtro de acero inoxidable y el cono exprimidor antes de seguir extrayendo jugo. No permita que el filtro de acero inoxidable se llene demasiado, ya que puede evitar que el equipo funcione correctamente u ocasionar daños al equipo.



Cómo desarmar su producto Breville

CÓMO DESARMAR EL CITRUS PRESS

1. Apague el Citrus Press con el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) y luego desenchúfelo del tomacorriente.



2. Tire de la palanca de prensado hacia arriba y hacia atrás, de modo que se aleje de la base del motor y hasta que esté completamente extendida. Cierre la boquilla antigoteo posicionándola hacia arriba.



3. Con la palanca en la posición hacia abajo, quite la cubierta presionando el botón EJECT (Expulsar). Deje que la cubierta caiga sobre el cono exprimidor.



4. Retire el colector de jugo de la base del motor con el filtro de acero inoxidable, el cono exprimidor y la cubierta aún ensamblados. Retire el cono extractor y el filtro del colector de jugo. Recomendamos que lo haga sobre un fregadero para facilitar la limpieza. Siga las recomendaciones de la sección Cuidado y limpieza.



ALMACENAMIENTO

Guarde el Citrus Press armado, en posición vertical y en un lugar fresco y seco. No ponga nada sobre el Citrus Press. Do not place any items on top of the Citrus Press while stored.



Cuidado y limpieza

- Antes de limpiar, desarmar, armar o guardar el Citrus Press, asegúrese de que el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) esté en la posición de apagado, y de que el equipo no esté enchufado al tomacorriente.
- Siga estas instrucciones para limpiar todas las superficies o partes que entren en contacto con los alimentos durante el proceso de extracción de jugo.
- Para facilitar la limpieza del equipo, enjuague las piezas extraíbles con agua tibia inmediatamente después de cada uso para eliminar la pulpa húmeda. Deje secar las piezas al aire antes de volver a armar.
- Para una limpieza más a fondo, desarme el equipo y lave todas las piezas extraíbles con agua jabonosa caliente o en la rejilla superior del lavavajillas. La base del motor y la palanca de prensado se deben limpiar con un paño suave y húmedo. Seque todas las partes completamente antes de volver a armar el equipo.
- Guarde el Citrus Press armado, en posición vertical y en un lugar fresco y seco. No ponga nada sobre el Citrus Press.



NOTA

- Enjuague o lave todas las partes extraíbles inmediatamente después de usar. La pulpa seca de los cítricos es difícil de eliminar y puede generar manchas. Si se genera alguna mancha, limpie las partes manchadas con líquido lavaplatos sin diluir. Luego enjuague y seque completamente.



NOTA

- No sumerja el filtro de acero inoxidable u otras partes extraíbles en cloro. Nunca sumerja la base del motor en agua u otro líquido. No use abrasivos fuertes.



CLAVES Y CONSEJOS

EL BENEFICIO DE BEBER JUGO

Aunque generalmente nos atraen por estar llenos de sabor, textura y aroma, los beneficios de los jugos para la salud ciertamente son una razón para beberlos. Un 70% del contenido nutricional de las frutas y verduras se encuentra en el jugo. Los líquidos son una parte importante de una dieta balanceada, y el jugo fresco es una fuente sencilla de vitaminas y minerales. Gracias a que los jugos se absorben rápidamente en el torrente sanguíneo, son la forma más rápida en que el cuerpo puede digerir los nutrientes. El jugo de cítricos es conocido por su alto contenido de vitamina C y sus capacidades para combatir el resfriado y la gripe. Los jugos recién exprimidos se deben consumir inmediatamente para evitar la pérdida de sus vitaminas.

CÓMO COMPRAR Y ALMACENAR FRUTAS

- Siempre use fruta fresca para hacer jugo.
- Seleccione frutas que tengan la cáscara firme, suave y libre de manchas.
- Las naranjas Valencia son ideales para hacer jugo.
- Elija pomelos, limones y limas de tamaño mediano para que exprimirlos sea más sencillo.
- Los cítricos se pueden almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco.
- Se obtiene más jugo de una fruta almacenada a temperatura ambiente.



Solucionar problemas

POSIBLE PROBLEMA

SOLUCIÓN SENCILLA

El equipo no funciona

- El interruptor no está en la posición ON (Encendido).
 - La palanca de prensado no baja.
 - El cono extractor o la cubierta no están ensamblados correctamente.
 - El filtro de acero inoxidable no está ensamblado correctamente.
-



Notas



Notas

Breville Consumer Support

USA **Mail:** Breville USA
 19400 S. Western Ave, Torrance CA
 90501-1119

Phone: 1-866-273-8455
 1-866-BREVILLE

Web: breville.com/us/support

Canada **Mail:** Breville Canada
 9800 Boulevard Cavendish,
 Suite 250, Saint-Laurent
 Québec, H4M 2V9

Phone: 1-855-683-3535

Web: breville.ca/support

Mexico **Mail:** Breville México, S.A. de C.V.
 Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra # 169
 Col. Granada C.P. 11520
 Delegación Miguel Hidalgo
 CDMX México

Phone: 1-800-953-1668

Web: breville.mx/support

Breville[®]

Master Every Moment[™]

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.
Copyright Breville Pty. Ltd. 2020.

- Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed in this brochure may vary slightly from the actual product.
- En raison de son amélioration continue, le produit représenté sur cet emballage peut différer légèrement du produit réel.
- Perfeccionamos nuestros productos continuamente, por lo que el artículo podría diferir ligeramente de la ilustración o imagen en este documento.

800CPXL Series • Séries • Serie

USCM – G20